TDOK-nummer
TDOK 2016:0289

Dokumentdatum
2020-11-02

Version
2.0

Fastställt av
Chef PLkvtj

Gäller från
2021-06-01

Ersätter
TDOK 2016:0289 version 1.0

Skapat av
Kenneth Boberg, UHks

Konfidentialitetsnivå
Ej begränsad

Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet

Detta dokument ingår i Trafikverkets ledningssystem och är en del av säkerhetsstyrningssystemet för järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillstånd.

Innehållsförteckning

1. Syfte 3
2. Omfattning 3
3. Definitioner 3
4. Förkortningar 5
5. Förutsättningar 5
5.1. Spårområdet 5
5.2. Samordning av arbetsmiljö 6
5.3. Säkerhetszonen 6
5.4. Elektriska risker i spårområdet 6
5.5. Trafikverksamheter 9
5.6. Tågvarning 10
5.7. Spårfordon och arbetsredskap 11
5.8. Ansvar och kompetens 11
6. SoS-planering 12
6.1. Stöd vid SoS-planering 13
6.2. Tågvarning 15
6.3. Kompletterande säkerhetsåtgärder 17
7. Starta arbete 17
7.1. Trafikverksamhet 17
7.2. Tågvarning 17
7.3. Vid arbete där elektrisk risk finns 18
8. Genomföra arbete 18
9. Avsluta arbete 19
10. Andra aktiviteter 19
10.1. Egenförflyttning i säkerhetszonen 19
10.2. Besök i säkerhetszonen 19
10.2.1 Starta besök 19
10.2.2 genomföra och avsluta besök 20
10.3. Arbetsuppgifter som utförs av lokaltågklarerare i säkerhetszonen 20
10.4. Skadad eller nedfallen ledning 21
10.5. Tillträde till driftrum 21

DokumentID
TDOK 2016:0289

Dokumentdatum
2020-11-02

Version
2.0

Fastställt av
Chef VO Planering

Gäller från
2021-06-01

Skapat av
Kenneth Boberg, UHks

Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet

10.6. Arbete som påverkar väg....21
10.7. Trädfällning....21
10.8. Sprängning....21
11. Referenser....22

TDOK-nummer TDOK 2016:0289
Version 2.0

1. Syfte

Syftet med detta dokument är att omhänderta de risker som kan uppstå vid aktiviteter i spårområdet.

2. Omfattning

Detta dokument gäller för Trafikverket som infrastrukturförvaltare och verksamhet som har uppdrag eller tillstånd av Trafikverket som infrastrukturförvaltare järnväg och utför aktivitet i spårområdet.

Dokumentet hanterar risker utifrån trafiksäkerhet, elsäkerhet och arbetsmiljö. Respektive arbetsgivare ansvarar för att dokumentet är implementerat i den egna verksamheten.

Tsm ansvar och arbetsuppgifter är beskrivna i TDOK 2015:0309 *Trafikverkets Trafikbestämmelser för Järnväg*.
Elsäkerhetsledarens ansvar och arbetsuppgifter är beskrivna i TDOK 2015:0223 *Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar*.

3. Definitioner

Aktivitet	Utförande av arbete, besök eller egenförflyttning
Arbetsredskap	Maskin eller redskap som inte är spårfordon. Arbetsredskap kan vara spårgående eller icke spårgående.
A-skydd	Trafikverksamhet för att förhindra eller begränsa rörelser med spårfordon inom ett bestämt område.
Avetablering	Procedur i spårområdet för TSA och spårfordon att lämna spåranläggningen.
Besök	Studiebesök, ledsagning och praktik under utbildning av en eller flera personer under överinseende av SoS-ledare.
Driftrum	Utrymme som i huvudsak används för elektrisk utrustning och som under normala förhållanden endast är tillgängligt för fackkunnig eller instruerad person**.**
Drönare	Obemannad flygfarkost som kan fjärrstyras eller flygas självstyrande.
D-skydd	Trafikverksamhet som kan tillämpas vid omfattande arbeten när många trafikverksamheter (andra än tågfärd) ska befinna sig på samma bevakningssträcka och/eller inom samma driftplats.
Egenförflyttning	Enskild förflyttning till fots i spårområdet (t.ex. till eller från spårfordon eller för att passera spår).
Eldriftingenjör	Person som övervakar och manövrerar anordningar för elförsörjning av trafiken.
Elsäkerhetsledare	Funktion som ansvarar för elsäkerheten under arbetets genomförande.

E-skydd	Trafikverksamhet på huvudspår till skydd mot att spårfordon med uppfälld strömavtagare leder spänning till en kontaktledningssektion där arbete pågår.
Etablering	Procedur i spårområdet för TSA och spårfordon att ansluta till spåranläggningen.
Huvudtillsyningsman	Person som vid D-skydd övervakar, samordnar och trafikleder de ingående trafikverksamheterna. Ansvarar för D-skyddet gentemot tågklareraren.
L-skydd	Trafikverksamhet för att förhindra eller begränsa rörelser med spårfordon på ett område på en bevakningssträcka i de fall endast lätta arbetsredskap används.
Lätt arbetsredskap	Arbetsredskap som, inklusive last, väger högst 120 kg.
Närområde	Ett avgränsat område som omger riskområde. För kontaktledningsanläggningen sträcker sig närområde-el 1,4 m ut från spänningsförande del.
Riskbedömning	I detta dokument avser det en process för att identifiera, analysera och åtgärda risker.
Skydds- och Säkerhetsledare	Person som svarar för att arbetsmiljö- och säkerhetsuppgifter genomförs vid arbete och besök i spårområdet.
Skydds- och Säkerhetsplanerare	Person som planerar och riskbedömer arbetsmiljö och säkerhet vid arbete i spårområdet.
Skydds- och säkerhetsplanering	Planering som omhändertar de risker som arbetet eller besöket kan medföra.
Spårfordon	Järnvägsfordon som kräver godkännande av tillsynsmyndigheten.
Spårområdet	Område där SoS-planering ska ske av arbeten och besök. SoS-planering ska även ske av arbeten och besök som riskerar att inkräkta på området.
Spärrfärd	Trafikverksamhet för rörelser med spårfordon i valfri riktning på en avspärrad bevakningssträcka. I spärrfärden ingår också spärrfärdssättets utfart från och infart till angränsande driftplatser.
S-skydd	Trafikverksamhet som används för ett säkerhetspåverkande arbete i en signal -anläggning, såvida arbetet inte kräver A-skydd
Säkerhetszonen	Område som ska vara utrymt vid passage av spårbunden trafik.
Tillsyningsman	Person som ansvarar för genomförandet av A-skyddet, E-skyddet, L-skyddet, S-skyddet, växling eller spärrfärden.
Trafikverksamhet	Verksamhet som innebär att banan disponeras för framförande av spårfordon eller för ett ändamål som förhindrar eller inskränker rörelser med spårfordon.

TMALL 0436 Trafiksäkerhetsbestämmelse v 1.0

	Trafikverksamheterna är växling, tågfärd, spärrfärd, A-skydd, E-skydd, L-skydd, D-skydd och S-skydd.
Tungt arbetsredskap	Arbetsredskap som inte är ett lätt arbetsredskap.
Tunga spårgående arbetsredskap	Arbetsredskap med totalvikt mer än 120 kg och framförs i högst 20 km/h med spårföljare anliggande mot rälen.
Tåglklarerare	Person som övervakar och leder trafikverksamheterna på huvudspår och särskilt angivna sidospår.
Tågvarnare	Person som ska varna andra personer vid arbete eller besök i säkerhetszonen för trafikerat spår.
Tågvarning	Metod att varna personer i säkerhetszonen för att spårfordon snart kommer att passera.

4. Förkortningar

BAS-U	Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet
htsm	Huvudtillsyningsman
SS-EN	Svensk Standard
sth	I detta dokument avses banans största tillåtna hastighet enligt definition TTJ
SoS-ledare	Skydds- och säkerhetsledare
SoS-planerare	Skydds- och säkerhetsplanerare
SoS-planering	Skydds- och Säkerhetsplanering
TA	Tunga arbetsredskap
TSA	Tunga spårgående arbetsredskap
tsm	Tillsyningsman

5. Förutsättningar

Det säkraste alternativet ska alltid väljas vid osäkerhet om vilken av flera regler som gäller i ett visst fall.

5.1. Spårområdet

Område på eller invid Trafikverkets järnvägsnät som minst utgörs av säkerhetszonen samt ett område som i sidled sträcker sig minst 4 m från närmaste spänningssatta del av kontaktledningsanläggningen.

Allt arbete och alla besök, som ska genomföras inom spårområdet eller riskerar att komma in i spårområdet, ska SoS-planeras enligt detta dokument. Det är viktigt att alltid undersöka om det finns risker med arbete nära spåranläggningen och utifrån det vidta rätt åtgärder. Drönare som används utanför säkerhetszonen eller mer än 15 meter ovan räls överkant behöver inte SoS-planeras.

Av säkerhetsskäl får endast den som har uppdrag eller tillstånd av Trafikverket eller av ett järnvägsföretag med trafikeringsavtal, vistas i spårområdet. De personer som under ledning av behörig lärare utför praktik under utbildning eller utbildar har rätt att få vistas i spårområdet.

Personer som vistas i spårområdet ska bära varselkläder på överkroppen som uppfyller SS-EN ISO 20471:2013 klass 3. Personer som p.g.a. av storlek inte kan uppfylla kravet på klass 3, ska uppfylla det genom att bära jacka/väst och byxa i klass 2.

Alla personer på arbetsplatsen ska vid begäran redovisa giltig behörighet och legitimation. Redovisningen av giltig behörighet kan ske i efterskott och ska verifiera att berörd person uppfyller de kompetenskrav som ställs i TDOK 2014:0230 samt i specifika kompetenskravspecifikationer.
Beställaren eller av denne utsedd representant äger rätt att utföra kontroll på arbetsplatsen och avvisa personer som inte är behöriga eller utför allvarliga regelöverträdelser.

5.2. Samordning av arbetsmiljö

Innan aktivitet i spårområdet ska utföras ska kontakt tas med BAS-U för byggnads- och anläggningsarbete eller samordningsansvarig för fast driftställe för samordning av arbetsmiljörisker. TDOK 2018:0151 ska tillämpas vid bygg och anläggningsarbeten.

5.3. Säkerhetszonen

Säkerhetszonen sträcker sig minst 2,20 meter ut från närmaste räl vertikalt oavsett led, se bild 1.

Det är inte tillåtet att vistas i säkerhetszonen för trafikerat spår när fordon passerar.

Om det är svårt att bedöma var gränsen för säkerhetszonen går, ska den tydligt märkas ut.

Spårfordon som är dimensionerade utifrån gällande fordonsprofil, får vid transport inkräkta på det intilliggande spårets säkerhetszon.

Upplag, t.ex. snö, jord, material får inte sträcka sig in i säkerhetszonen i trafikerat spår.




Bild 1 säkerhetszonen

5.4. Elektriska risker i spårområdet

Elanläggningar

Vid arbete i eller intill elektrifierade spår kan det uppstå en elektrisk fara eftersom kontakt- och andra högspänningsledningar finns i spårområdet. Om avstånd och regler enligt detta kapitel inte kan upprätthållas eller följas, ska TDOK 2015:0223 tillämpas.

Elsäkerhetsledare ansvarar för elsäkerhetsåtgärderna vid arbete där elektrisk risk finns.




Bild 2 Elektriska risker

Innan elsäkerhetsledare gett besked om att arbetet får inledas, vid identifierad elektrisk fara, vid högspänningsanläggning är det inte tillåtet att exempelvis:

- Klättra i kontaktledningsstolpar
- Utföra utvändiga åtgärder på spårfordon från ett plan närmare än 3,5 meter från spänningssatt ledning
- Utföra vattenspolning som innebär risk att nå spänningssatt ledning
- Utföra arbete som innebär risk för att komma in i närområdet med verktyg, kroppsdel eller annat ledande föremål.

Allt arbete med TA (kran, grävmaskin, lastmaskin eller dylikt) eller drönare som med någon del av redskapet eller dess last kommer närmare en spänningssatt anläggningsdel än 4 meter i sidled, se bild 2, eller lastning och lossning under spänningssatt ledning, kräver elsäkerhetsåtgärder enligt TDOK 2015:0223, vilket även gäller punktlistan ovan.

Upplag eller liknande får inte sträcka sig närmare en spänningssatt anläggningsdel än 3,5 meter, se bild 3.




Bild 3 Upplag

Stegar och andra långa föremål

Föremål av ledande material, exempelvis växelvärmeelement eller armeringsjärn, får inte hanteras så att det finns risk att de kommer inom närområdet.

En flyttbar stege som är längre än 2 meter och som hanteras inom 4 meter från en högspänningsanläggning ska vara av icke-ledande material samt vara försedd med en varningsskylt avseende elfara. Varningsskylten ska utformas enligt kraven i ELSÄK-FS 2008:2, och placeras ca 2 meter från stegens rotända.

Om utrustning, till exempel måttband och avvägningsstänger, hanteras så att det finns risk att komma inom närområde med dessa ska de vara tillverkade av icke-ledande material.

Vid användande av arbetsplattformar, saxliftar och dylikt vid elektrifierade spår ska reglerna för arbetsredskap enligt TDOK 2015:0223 följas.

Lågspänningsanläggningar

Vid arbete på lågspänningsanläggningar ska reglerna i SS-EN 50110 -1:2013 följas. För att förebygga risk för skada på grund av fel i växelvärmeanläggningen, ska betryggande åtgärder vidtas så att farlig beröringsspänning förhindras. Motsvarande tillämpning gäller för elektriskt uppvärmda spårväxeldriv. Vid arbeten där direkt beröring av rälen inte förekommer (t.ex. vid snöröjning eller rensning av staggrop med kvast eller annan utrustning av icke ledande material) krävs inga åtgärder på växelvärmeanläggningen.

Returströmkrets

Spåret utgör en del av returströmkrets för eldrivna spårfordon. Om det i SoS-planeringen framgår att den kan utgöra en fara ska det finnas en utsedd elsäkerhetsledare för arbetet.

5.5. Trafikverksamheter

Regler för hur trafikverksamheter ska anordnas, genomföras och avslutas finns beskrivet i TDOK 2015:0309. Vid SoS-planering av arbete ska alltid det säkrare skyddet eftersträvas t.ex. A-skydd och barriärer mot intilliggande spår.

A-skydd

A-skydd innebär att ett område upplåts för ett arbete som kräver att inga tågfärder får ske över arbetsplatsen. Spärrfärd och växling får förekomma efter samråd. För A-skyddets genomförande ansvarar tsm.

A-skydd krävs exempelvis:

- Vid arbete inom säkerhetszonen då det hanteras gasbehållare, explosiva varor eller mer än 20 liter brandfarlig vätska.
- Vid arbete med TA, inklusive last, som riskerar komma in i säkerhetszonen
- På det intilliggande spåret vid etablering och avetablering av TSA(tvåvägsmaskiner)och spårfordon (tvåvägsfordon) där spåravståndet (spårmitt - spårmitt) är under 6 meter
- Vid arbete med TSA och spårfordon som överskrider den statiska referensprofilen TSA respektive statisk referensprofil A (1700mm från spårmitt) och samtidigt inkräktar på intilliggande spårs säkerhetszon
- Vid lyft eller lansering över säkerhetszonen om av Trafikverket godkänd rutin saknas
- Vid tryckning av ledning i eller under banunderbyggnaden om av Trafikverket godkänd rutin saknas
- Vid manuell snöröjning inom säkerhetszonen.

E-skydd

E-skydd används på huvudspår för att förhindra att spårfordon med uppfälld strömavtagare leder spänning till en kontaktledningssektion där arbete pågår. I de fall ett elarbete ska utföras och de elektriska begränsningspunkterna inte är möjliga att rymmas i A-skyddet/spärrfärden i sin helhet ska E-skydd anordnas
så dessa punkter inte passeras av fordonskombination med uppfälld strömavtagare. För E-skyddets genomförande ansvarar tsm.

En kontaktledning som har frånkopplats blir kortvarigt spänningssatt om ett spårfordon med uppfälld strömavtagare passerar in på den frånkopplade kontaktledningen. I samband med arbete på kontaktledningen innebär det risk för allvarliga personskador eller dödsfall.

L-skydd

L-skydd innebär att ett område på en bevakningssträcka upplåts för ett arbete med lätta arbetsredskap som de medföljande personerna snabbt kan lyfta eller välta ur säkerhetszonen. För L-skyddets genomförande ansvarar tsm.

D-skydd

D-skydd innebär att ett område på huvudspår upplåts för flera trafikverksamheter och att det inte får förekomma några tågfärder i området. För D-skyddets genomförande ansvarar htsm.

Spärrfärd

Spärrfärd används för rörelse med spårfordon på en avspärrad bevakningssträcka. I samband med spärrfärd får även arbeten bedrivas på spärrfärdsträckan. För spärrfärdens genomförande ansvarar tsm.

Växling

Trafikverksamhet för att flytta spårfordon inom trafikplatser - på både huvudspår och sidospår. Snöröjning med spårfordon kan utföras under växling, om SoS-planeringen visar att anläggning inte skadas. Kan anläggningens säkerhet inte garanteras efter utförd snöröjning ska en besiktning utföras och dokumenteras innan växling avslutas.

S-skydd

Ett S-skydd används när ett arbete i en signalsäkerhetsanläggning kan utföras utan att spåret är avstängt.

5.6. Tågvarning

Vid SoS-planering av arbete och besök ska alltid det säkrare skyddet eftersträvas t.ex. A-skydd och barriärer mot intilliggande spår.

Tågvarning kan t.ex. inte användas:
- vid otillräckliga siktsträckor
- där utrymme saknas utanför säkerhetszonen som utrymning kan ske till
- då varningsmetodiken inte kan nyttjas
- då utrymning sker över annat trafikerat spår än det där tågvarning sker.

Det ska finnas en säkerhetsmarginal på 15 sekunder vid utrymning av säkerhetszonen. Automatisk tågvarning kan kombineras med manuell tågvarning.

Vid bedömning om tågvarning kan användas ska bland annat hänsyn tas till:
- Omfattningen av arbetet eller besöket
- Siktförhållanden (även väderleken ska beaktas)
- Sth
- Arbetsstyrkans placering
- Buller från omgivning
- Nödvändig tid för att utrymma säkerhetszonen
- Varningsmetod.

Manuell tågvarning

Manuell tågvarning ska utföras av tågvarnare vid platsen för arbetet eller besöket som direkt varnar alla personer då spårfordon närmar sig. Det ska tydligt framgå vem som är tågvarnare. SoS-ledaren ansvarar för att tågvarnare finns på plats.

Tågvarnare ska:
- Använda de varningsmetoder som anges i SoS-planeringen
- Helt ägna sig åt sin arbetsuppgift

TMALL 0436 Trafiksäkerhetsbestämmelse v 1.0

- Inte avlägsna sig från anvisad plats utan tillstånd av SoS-ledaren
- Vid försämrade siktförhållanden, t.ex. på grund av dimma, snöyra, kraftigt regn eller tät rök, se till att spåret utryms och därefter kontakta SoS-ledaren.

Varningssignal ska ges av tågvarnare med tillrop och/eller med upprepad ljudsignal. Vid arbete i hög bullernivå kan varning genom beröring vara nödvändig.

Automatisk tågvarning

Automatisk tågvarning ska vara placerad så att säkerhetszonen är utrymd minst 15 sekunder innan ett spårfordon passerar arbetsplatsen. Om ett tekniskt fel uppstår på den automatiska tågvarningsanläggningen ska anläggningen larma och spåret utrymmas innan felsökning får påbörjas.

SoS-ledare ska ha god kunskap om det automatiska tågvarningssystemets konstruktion och funktion.

Leverantör av automatisk tågvarningsutrustning ska säkerställa att:
- Tekniska specifikationer finns
- Rutiner för hur utrustningen installeras och används finns
- Utbildning för systemet finns samt att verifiering av genomförd utbildning sker
- Om ett tekniskt fel uppstår ska anläggningen larma
- Genomförda riskvärderingar är dokumenterade och att prov, tester eller erfarenheter dokumenterats som visar på att systemet är driftsäkert
- Den automatiska tågvarningsutrustningen inte orsakar störningar eller kräver ingrepp i Trafikverkets järnvägsinfrastruktur.

5.7. Spårfordon och arbetsredskap

Vid SoS-planering av arbete ska särskild hänsyn tas till val av spårfordon eller arbetsredskap med avseende på arbete, förutsättningar för transport och åtkomlighet till arbetsplats.

Arbete med spårfordon i arbetsläge regleras i dokumentet TDOK 2017:0349.
Arbete med TSA regleras i dokumentet TDOK 2013:0001.
Arbete med TA regleras i dokumentet TDOK 2018:0455.
Lätta arbetsredskap får användas inom säkerhetszonen vid tågvarning eller under A- eller L-skydd. I lätta arbetsredskap ingår drönare.

5.8. Ansvar och kompetens

Chef i Trafikverket som enligt delegering av beslutanderätt ansvarar för dokumentet, ansvarar även för att dokumentet är uppdaterat och infört i verksamheten.

Den som planerar arbeten ska ha behörigheten SoS-planerare resp. SoS-ledare. För att svara för arbete och besök i spårområdet krävs lägst behörigheten SoS-ledare. Skyddsanvisningar” är ett minimikrav för att, under överinseende av SoS-ledare, vistas och utföra arbete i spårområdet. TDOK 2014:0230 ställer kompetenskrav för att enskilt vistas i spår, SoS-planerare, SoS-ledare och tågvarnare.

Lokal information ska ges för den plats där arbetet ska utföras. Alla behöriga personer ska ha fått lokal information innan arbetet påbörjas.

Lokal information finns publicerad på trafikverket.se

Underlag till linjeboken:

Underlag till linjeboken beskriver banan och innehåller uppgifter som tåg- och banpersonal behöver i sitt dagliga arbete.
- sth vid arbetsplatsen

- Arbetsområdets omfattning t ex dubbelspår/flerspår, spårnummer, gränspunkter
- Trafikeringssystem
- Elektrifierade spår
- Telefonnummer för larm och till trafikcentralen och/eller lokalbevakad driftplats
- Linjeplatser
- Parkeringsspår
- Driftplats vad gäller huvudspår, sidospår, växlar, spårnummer, signalnummer, driftplatsgränser, bevakningstider, plankorsningar
- Tunnelinstruktioner

Styrande dokument

Lokal säkerhetsplan:
- Trafikeringsregler
- Spårfordonsrörelser
- Hantering av kontrollåsnycklar för växlar
- Växling över plankorsning

Driftplatsernas bevakningstider TDOK 2013:0612

Dagliga grafer:

Dagliga grafiska tidtabellerna, som visar tåg och banarbeten.
- Möjliga tider för att ansöka om att utföra arbete i spår

BIS:

Baninformationssystemet
- Spåravstånd
- Vägskyddens ringsträckor

m.m.

Optram:

Trafikverkets system för att studera och analysera periodiska mätningar på spår och kontaktledning.
- Kontaktledningshöjd

Kopplingsschema:

- Typ av högspänningsledningar samt eventuella driftjordpunkter och transformatorer.

6. SoS-planering

Vid planering av arbete i spårområdet ska det alltid upprättas en SoS-planering och riskbedömning, se TMALL 0482, som ska hantera de identifierade riskerna för det specifika arbetet. Detta gäller även vid arbete i samband med spärrfärd.

SoS-planeringen upprättas av SoS-planerare. Efter genomförd SoS-planering ska SoS-planeraren signera upprättad SoS-plan och överlämna den till SoS-ledaren.

SoS-planeringen ska säkerställa:
- Rätt skyddsform och skyddsåtgärder för arbetet
- Tillräckliga personella resurser och med rätt behörighet och kompetens
- Tillgång till rätt hjälpmedel, utrustning, arbetsredskap, spårfordon, m.m.

SoS-planeringen ska omfatta:

- var och när arbetet ska ske inklusive för och efterarbeten och transport till och från arbete
- anläggningens förutsättningar t.ex. dubbelspår, driftplats
- tillåten hastighet på spåret
- förutsättningar med intilliggande spår t.ex. spåravstånd och trafikflöden
- påverkan på säkerhetszonen
- gränspunkter t.ex. el, driftplatser
- luftledningshöjd
- utrymningsmöjligheter i spåranläggningen t.ex. tunnlar, broar, bergväggar
- arbetsmetod t.ex. åtkomst till spår, upplag, etablering av spårfordon och arbetsredskap
- spårfordon/arbetsredskap
- belastning på spåranläggningen

Arbetsledningen ska utse en SoS-ledare som svarar för säkerheten i genomförandet av arbetet. Det är lämpligt att SoS-ledaren även är tsm, då tsm krävs för arbetet.

SoS-ledaren ska ha god kännedom om de spåranläggningar som ingår i arbetet och tillräcklig lokal information för att kunna avgöra att arbetets begränsning stämmer överens med uppgifterna i SoS-planeringen.

SoS-planerare och/eller SoS-ledare ansvarar för att berörda löpande delges den lokala informationen samt dokumenterar detta i aktuell SoS-planering.

6.1. Stöd vid SoS-planering

SoS-planeringen ska beskriva de risker som finns med det arbete som ska utföras. Riskerna ska hanteras och åtgärdas så att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. SoS-planeringen ska utföras i så god tid att planerade åtgärder kan vidtas. TMALL 0482 eller motsvarande ska användas vid SoS-planering av arbete. Vid nyttjande av annat stöd för dokumentation ska denna minst omfatta innehållet i TMALL 0482 se nedan. SoS-planeringen ska upprättas i digital eller fysisk form av SoS-planeraren, där SoS-planerarens namn ska framgå.

Planeringen ska omfatta val av arbetsmetod vilket inbegriper användande av spårfordon och arbetsredskap, t.ex. TSA, TA och lätta arbetsredskap, och hur det påverkar utförandet av arbetet. Det innefattar också alla slags elektriska risker såväl elektriskt som icke elektriskt arbete samt att tillräckliga resurser med rätt kompetens används.

Vid uträkning av utrymme för arbete ska hänsyn tas till det faktiska spåravståndet.

Inom säkerhetszonen får det endast finnas den mängd av brandfarliga varor som absolut behövs för att utföra arbetet. I säkerhetszonen till ett trafikerat spår får inte explosiva varor, gasbehållare eller mer än 20 liter brandfarlig vätska finnas.

Innan schakt- eller grävarbeten startar i spårområdet skall kabelutsättning vara utförd.

För plattform gäller kraven på spårområdet och SoS-planering. Vid återkommande likartade driftarbeten på plattform, t.ex. städning, kan en generell SoS-planering ske. En ny generell SoS-planering ska ske vid förändringar i anläggningen.

Det ska framgå om växelvärmeanläggningen behöver frånkopplas.

Vid upplag som inte kan placeras längre än 3,5 meter från spänningssatt anläggningsdel ska elrisker beaktas enligt TDOK 2015:0223 och det fria utrymmet i det intilliggande spåret enligt TRVINFRA-00004.

Följande risker ska, i tillämpliga fall, minst bedömas:

Spårfordon, TSA och TA

- att skyddsbarriärer inte kontrolleras och aktiveras, t.ex. höjd – och sidospärr
- att fel jordningsverktyg används
- att sammankopplade spårfordon eller TSA kan börja rulla okontrollerat vid lutande förhållanden
- att bromsförmågan hos spårfordon och TSA inte är tillräcklig även vid extrema lutningsförhållanden på spåret
- att last förskjuts vid materialtransport och materiallyft
- att sammanstötning med vägfordon sker vid passage av plankorsning
- att TA kommer in mot trafikerat spår och blir påkört av tåg
- att spårfordon, TSA och TA kolliderar med varandra
- att etablering och avetablering av spårfordon och TSA genomförs utan att intilliggande spår är avstängt
- att uppställning av spårfordon, TSA och TA medför trafik- och elsäkerhetsrisker
- att kollision sker med tåg pga. gränspunkter passeras
- att ballast, befästning, spårkomponenter m.m. skadas
- att tillsatsutrustning inte är spärrad eller låst
- att spårfordon, TSA och TA inkräktar i den intilliggande säkerhetszonen med t ex motvikt, skopa, kran, stödben
- att TSA - eller fordonsprofiler överskrids
- att spårfordon och TSA välter eller spårar ur pga. felaktig tyngdpunkt
- att arbete sker nära en spänningssatt kontaktledningsanläggning t.ex. med strömavtagare och strömavtagarliknande utrustningar
- att spårfordon och TSA spårar ur pga. järnvägshjulen
- att spårfordon utan egen drivning är utan broms
- att nödmanövrering saknas på spårfordon och TSA

Elektrisk fara

- att elolycka sker pga. ingrepp i returströmkrets
- att elolycka sker pga. arbete på eller nära elektrisk hög- eller lågspänningsanläggning
- att elolycka sker pga. klättring på uppställda fordon
- att elolycka sker pga. arbete i växel med växelvärmeanläggning

Andra risker

- att person skadas pga. trafik i intilliggande spår, dimma, fallande föremål, sprängning, buller, etc.
- att spårfordon, TSA eller TA kör på eller spårar ur pga. fallande föremål, ras, felaktig placering av upplag/material under arbete, mekaniska krafter i anläggningen, transport – och materiallyft etc.

Avstängt spår

- att spårfordon, TSA eller TA kolliderar pga. oklarhet om trafikverksamhet, tider och gränspunkter
- att person blir påkörd vid arbete i flerspårsmiljö där passerande trafik förekommer

Tågvarning

- att person blir påkörd pga. bristande information om förutsättningar vid tågvarning

Kompletterande åtgärder

- att person blir påkörd pga. att tågvarning inte fungerar med kompletterande åtgärder
- att spårfordon, TSA eller TA blir påkörd pga. gränsen för säkerhetszonen är oklar

Spåravstånd

- att person blir påkörd pga. arbete i avstängt spår sker i säkerhetszonen för intilliggande trafikerat spår

6.2. Tågvarning

Ett arbete i säkerhetszonen får ske med tågvarning endast om personer och arbetsredskap säkert kan vara avlägsnade ur säkerhetszonen minst 15 sekunder innan ett spårfordon passerar platsen.

Vid utrymning ska hänsyn tas till den faktiska utrymningstiden och den säkerhetsmarginal på minst 15 sekunder som ska läggas till enligt nedan för att erhålla den totala utrymningstiden.
De parametrar som ska beaktas för att erhålla erforderlig siktsträcka är sth, den faktiska utrymningstiden samt säkerhetsmarginalen som ger den totala utrymningstiden, se bild 5.

Behövd siktsträcka/antal stolpmellanrum beräknas enligt nedan:

(A x B)/C = Behövd siktsträcka (antal stolpmellanrum) **för att kunna utföra arbetet**

A= Sth/3,6= Hur långt fordonet hinner på 1 sek (koefficient) 3,6 för att omvandla km/h till m/s

B= Faktisk utrymningstid + säkerhetsmarginal= Total utrymningstid

C= Stolpmellanrum 60m

Stolpmellanrum är beräknat på ett avstånd av c:a 60 m mellan kontaktledningsstolparna. Kortare stolpmellanrum kan förekomma.

Räkneexempel:
Sth 100 km/3,6 = 28m/s x (5 sek +15 sek) = 560m behövd siktsträcka

560m*/60m stolpmellanrum = antal stolpmellanrum som krävs*

Utrymning ska ske utan stress till en plats utanför säkerhetszonen. I SoS-planeringen måste hänsyn tas till exempelvis staket, upplag eller trånga partier. Utrymningsvägen får inte planeras över ett annat trafikerat spår.




Bild 4 Tågvarning

6.3. Kompletterande säkerhetsåtgärder

Ljudsignaltavlor

Vid behov kan ljudsignaltavlor med tilläggsskylt ”A”, *se TDOK 2015:0309*, sättas upp för ett arbete i säkerhetszonen. De signaler som ges från tåg och andra spårfordon ”tåg kommer” med anledning av ljudsignaltavlor är ett komplement till tågvarning.

Ljudsignaltavlor ska placeras på lämpligt avstånd från tågvarnaren. Avståndet i meter ska normalt vara 6 gånger sth (uttryckt i km/h). Kortare avstånd – dock minst motsvarande 4 x sth – får användas om detta är lämpligt med hänsyn till lokala förhållanden. Kurvor i bergsskärning, kuperad terräng eller dylikt kan göra signalen ”tåg kommer” mindre hörbar.

Om platsen för arbetet flyttas en kortare sträcka, behöver ljudsignaltavlan inte flyttas så länge avståndet från arbetsplatsen till tavlan inte vid något tillfälle understiger motsvarande 4 x sth. Ljudsignaltavlor får sitta uppe endast under den tid då något arbete pågår, med undantag för kortare uppehåll såsom måltidsrast. SoS-ledaren ansvarar för att ljudsignaltavlorna sätts upp och tas ner.

Hastighetsnedsättning

Hastighetsnedsättning är en åtgärd i syfte att skapa en säkrare arbetsmiljö och är ett komplement till tågvarning Se TDOK 2014:0515.

7. Starta arbete

Det är SoS-ledarens ansvar att kontrollera den av SoS-planeraren upprättade SoS-planeringen innan arbete påbörjas. Efter kontroll av att SoS-planeringen stämmer och är genomförbar signeras den av SoS-ledaren. Arbete med skyddsjordledare och driftjordledare får inte utföras när åska syns eller hörs från arbetsplatsen.

Vid arbete som inte kunnat planeras i förväg t.ex. akut felavhjälpning eller förändring av befintlig planering ansvarar SoS-ledare för SoS-planering. Orsak till förändrad SoS-planering ska dokumenteras t.ex. vid förändrade siktförhållanden. SoS-planeringen signeras därefter av SoS-ledaren.

SoS-planering ska sparas i minst ett år efter genomfört arbete. Beställare eller av denne utsedd representant ska vid anmodan delges aktuell SoS-planering.

Innan arbetet får starta i trafikeringssystem E2 och E3 ska en kontroll ske med tågklarerare att hastighetsnedsättningen har etablerats.

SoS-ledaren ska informera alla på arbetsplatsen om:
- Arbetsområdets utsträckning
- Vidtagna säkerhetsåtgärder
- Hur arbetet ska genomföras ur säkerhetssynpunkt
- Anläggningsrelaterade förutsättningar (lokal information)

7.1. Trafikverksamhet

Innan ett arbete får starta ska tsm ha begärt och erhållit starttillstånd för planerad trafikverksamhet.
Därefter får de som deltar i arbetet beträda säkerhetszonen.

7.2. Tågvarning

SoS-ledaren ska kontrollera att tågvarningen är:
- Tillförlitlig och fungerar
- Effektiv (dvs. når alla)

- Funktionskontrollerad (att provutrymning är genomförd)

SoS-ledare kan vara tågvarnare om i arbetet endast ingår en medarbetare.

Manuell tågvarning

SoS-ledaren ska instruera tågvarnaren om:
- Att uppdraget kräver full uppmärksamhet
- Tidsintervall (hur länge tågvarningen ska pågå)
- Vilket eller vilka spår som tågvarningen gäller
- Om dennes placering
- Att utrymma arbetsplatsen från personer och utrustning vid försämrad sikt
- Varningsmetod

SoS-ledaren ska informera alla på arbetsplatsen om:
- Hur utrymning ska ske
- Varningsmetod
- Tågvarnarens placering
- Anläggningsrelaterade förutsättningar (lokal information)

Alla ska signera mottagen muntlig information.

Därefter får de som deltar i arbetet beträda säkerhetszonen.

Automatisk tågvarning

SoS-ledaren ska:
- Kontrollera att förutsättningar och förhållanden tillåter användning av automatisk tågvarning
- Göra funktionskontroll för att kontrollera att systemet är tillförlitligt
- Informera alla på arbetsplatsen om det automatiska tågvarningssystemets funktion, varningsmetoder, placering av varningssignalering och vilka spår som tågvarningen gäller för samt instruera tågvarnare (vid kombinerad tågvarning).

Alla ska signera mottagen muntlig information.

Därefter får de som deltar i arbetet beträda säkerhetszonen.

7.3. Vid arbete där elektrisk risk finns

Innan ett arbete får starta ska elsäkerhetsledare gett besked om vidtagna elsäkerhetsåtgärder.
Därefter får de som deltar i arbetet beträda säkerhetszonen.

8. Genomföra arbete

När ett arbete utförs i spårområdet ska det finnas en SoS-ledare på plats. SoS-ledaren svarar för att arbetsmiljö och säkerhetsuppgifter genomförs.

Då förutsättningarna för arbetet förändras under pågående arbete ska arbetet avbrytas och ny SoS-planering utföras.

Vid byte av SoS-ledare ska den frånträdande SoS-ledaren informera den tillträdande om innehållet i SoS-planeringen. Den tillträdande SoS-ledaren ska överta gällande dokumentation och anteckna tidpunkten för avlösningen.

Om SoS-ledaren inte kan fullgöra sin funktion ska arbetet avbrytas.

Uppdraget som tågvarnare fordrar skärpt uppmärksamhet och bör normalt inte överstiga 2 timmar.

Det innebär att all elektronisk utrustning som t.ex. mobiltelefon ska vara avslagen under uppdraget.

9. Avsluta arbete

SoS-ledare avslutar arbetet genom att säkerställa att alla i arbetet ingående personer, samt utrustning och material har avlägsnats från säkerhetszonen.
Elsäkerhetsledare avslutar vidtagna elsäkerhetsåtgärder.
Tsm avslutsanmäler trafikverksamheten.

10. Andra aktiviteter

10.1. Egenförflyttning i säkerhetszonen

För egenförflyttning i säkerhetszonen krävs minst behörigheten ”att enskilt vistas i spår”. Den som genomför egenförflyttning ska kontinuerligt bedöma riskerna och ha förflyttat sig ur säkerhetszonen minst 10 sekunder innan ett spårfordon passerar.

Vid egenförflyttning i säkerhetszonen är det inte tillåtet att utföra arbete och att använda mobiltelefon eller annan utrustning som påverkar uppmärksamheten.

Riskbedömningen ska minst omfatta följande punkter:
- sth på berörda spår
- Planerad utrymningsväg
- Utrymningstid ur säkerhetszonen, med 10 sekunders säkerhetsmarginal
- Behövlig minsta siktsträcka (åt båda håll)
- Trafikering på intilliggande spår.

Om riskerna bedöms vara för stora får inte egenförflyttningen genomföras på den aktuella platsen.

Riskbedömningen för egenförflyttning behöver inte vara dokumenterad.

10.2. Besök i säkerhetszonen

Den som planerar besök ska ha behörigheten SoS-ledare. Vid SoS-planering av besök ska alltid det säkrare skyddet eftersträvas t.ex. A-skydd och barriärer mot intilliggande spår. Vid tågvarning ska besök ha förflyttat sig ur säkerhetszonen minst 15 sekunder innan ett spårfordon passerar.

10.2.1 STARTA BESÖK

SoS-planeringen ska säkerställa:
- Skyddsform och skyddsåtgärder som ska användas vid besöket med avseende på arbetsmiljö, trafik- och elsäkerhet
- Tillräckliga personella resurser och med rätt behörighet och kompetens för att genomföra besök säkert

SoS-planeringen ska omfatta:
- var och när besöket ska ske
- anläggningens förutsättningar t.ex. dubbelspår, driftplats
- tillåten hastighet, intilliggande spår t.ex. spåravstånd och trafikflöden
- om besök inkräktar i säkerhetszonen
- om det saknas utrymningsmöjligheter i spåranläggningen t.ex. tunnlar, broar, bergväggar

Utrymning ska planeras enligt kapitel 6.2.

TMALL 0482 eller motsvarande ska användas vid SoS-planering av besök. Vid nyttjande av annat stöd för dokumentation ska denna minst omfatta innehållet i TMALL 0482 enligt kapitel 6.1.

SoS-ledaren ska ha god kännedom om de spåranläggningar som besöks och tillräcklig lokal information för att kunna avgöra att besökets begränsning stämmer överens med uppgifterna i SoS-planeringen.

SoS-ledare ansvarar för att delge berörda den lokala informationen och dokumentera detta i SoS-planeringen.

SoS-planering ska sparas i minst en månad efter genomfört besök.
Beställare eller av denne utsedd representant ska vid anmodan delges aktuell SoS-planering.

Vid besök krävs inte ” Skyddsanvisningar”.

När ett besök utförs i spårområdet ska det finnas en SoS-ledare på plats. SoS-ledaren svarar för att arbetsmiljö och säkerhetsuppgifter genomförs.

SoS-ledare kan vara tågvarnare om det inte hindrar utförande av SoS-ledarens arbetsuppgifter.

SoS-ledaren kontrollerar att tågvarningen är:
- Tillförlitlig och fungerar
- Effektiv (dvs. når alla)

Vid planerad trafikverksamhet ska tsm ha begärt och erhållit starttillstånd samt vidtagit erforderliga säkerhetsåtgärder innan besök får starta.

Innan besöket får starta ska SoS-ledaren informera om:
- Besöksområdets utsträckning
- Placering, varningsmetod och utrymningsväg vid tågvarning

Därefter får de som deltar i besöket beträda säkerhetszonen.

10.2.2 GENOMFÖRA OCH AVSLUTA BESÖK

Uppdraget som tågvarnare fordrar skärpt uppmärksamhet och bör normalt inte överstiga 2 timmar. Det innebär att all elektronisk utrustning som t.ex. mobiltelefon ska vara avslagen under uppdraget.

Då förutsättningarna för besöket förändras under pågående besök, t.ex. om SoS-ledaren inte kan fullgöra sin funktion, ska besöket avbrytas och ny SoS-planering utföras.

SoS-ledare avslutar besöket genom att säkerställa att alla deltagare har avlägsnat sig ur säkerhetszonen.
Vid trafikverksamhet avslutsanmäler tsm.

10.3. Arbetsuppgifter som utförs av lokaltågklarerare i säkerhetszonen

En lokaltågklarerare får inom gränserna för en driftplats utföra vissa arbetsuppgifter i säkerhetszonen efter genomförd riskbedömning. Förutsättningar för att tågklareraren ska få utföra arbetsuppgifterna är god lokalkännedom samt varaktiga förhållanden på driftplatsen. Med varaktiga förhållanden avses att driftplatsen inte är under större ombyggnad eller på annat sätt avviker väsentligt från normala förhållanden.

Följande arbetsuppgifter, får utföras av en tågklarerare på egen hand eller tillsammans med högst en tågklarerarelev:
- Spärråtgärder

- Manövrering, låsning och kontroll av växel och spårspärr i samband med reservering av tågväg
- Manuell signalering till tåg eller spärrfärd
- Manuell delgivning av säkerhetsorder till tåg eller spärrfärd
- Manuell manövrering av frånskiljare, på order av eldriftingenjör.
- Beträdande av säkerhetszonen för att kontrollera ett lokalt förhållande (exempelvis att kontrollera var en växel är belägen eller var en frånskiljare finns).

För att få utföra dessa arbetsuppgifter i säkerhetszonen ska en riskbedömning först genomföras.
Riskbedömningen ska minst innehålla följande punkter som ej behöver dokumenteras:

- Sth på berörda spår
- Utrymningsväg ur säkerhetszonen
- Planerad utrymningstid, med 10 sekunders säkerhetsmarginal
- Behövlig minsta siktsträcka (åt båda håll)
- Trafikering på intilliggande spår.

Bedöms riskerna vara för stora ska arbetet ställas in. Under arbetet ska tågklareraren hålla uppsikt och bedöma riskerna kontinuerligt enligt dessa punkter.

10.4. Skadad eller nedfallen ledning

Skadad eller nedfallen ledning och andra föremål i dess närhet ska alltid betraktas som spänningssatt och därmed livsfarlig. Gå ej nära nedfallen ledning eller urspårat spårfordon med uppfälld strömavtagare. Strömavtagare ska om möjligt sänkas ner, kan detta inte göras ska eldriftingenjören omedelbart kontaktas för frånkoppling av kontaktledningsanläggning.

Ring omgående larmnummer 112 eller trafikcentralen och/eller lokal tågklarerare. Varna andra personer och vakta, beroende på omständigheterna, till dess att en elsäkerhetsledare eller ansvarigt befäl hos räddningstjänsten kommit på plats och tagit över ansvaret.

10.5. Tillträde till driftrum

För att få vistas i driftrum på egen hand krävs att personen är tillräckligt instruerad för att undgå de faror som elektriciteten kan medföra. Personer som inte är instruerad får endast vistas i driftrum under uppsikt av fackkunnig person.

10.6. Arbete som påverkar väg

Vid spårarbete som påverkar väg där staten är väghållare gäller TDOK 2012:86, TDOK 2012:87 och TDOK 2012:88. Vid annan väghållare än Trafikverket gäller de säkerhetskrav som väghållaren anger.

10.7. Trädfällning

Se dokumenten TDOK 2014:0780 och TDOK 2014:0781 och om trädfällningen sker vid elektrifierat spår TDOK 2015:0223.

10.8. Sprängning

Vid sprängarbete i närhet av spårområdet ska det ske ett samråd med beställare för att säkerställa att Trafikverkets anläggning inte riskerar att skadas. Samrådet ska dokumenteras och undertecknas av beställare och utförande entreprenör. Se TDOK 2015:0223 om sprängarbete sker vid elektrifierat spår.

11. Referenser

Detta dokument refererar till den senaste utgåvan av följande dokument:
TMALL 0482 Riskbedömning av aktivitet i spårområde
TDOK 2012:86 TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg
TDOK 2012:87 TRVÖK Apv, Trafikverkets övergripande krav för Arbete på väg
TDOK 2012:88 TRVR Apv, Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg
TDOK 2013:0001 Tunga spårgående arbetsredskap – operativa och tekniska förutsättningar
TDOK 2013:0612 Driftplatsernas bevakningstider
TDOK 2014:0230 Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner
TDOK 2014:0515 ATC/ETCS Hantering av ATC/ETCS för hastighetsnedsättning
TDOK 2014:0780 Trädsäkring av befintlig järnväg
TDOK 2014:0781 Trädfällningsmetoder vid trädsäkring av järnväg
TDOK 2015:0223 Elsäkerhetsföreskrifter för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och tågvärmeanläggningar
TDOK 2015:0309 Trafikverkets Trafikbestämmelser för Järnväg
TDOK 2017:0349 Spårfordon i arbetsläge
TDOK 2018:0151 Byggherrens arbetsmiljöansvar vid bygg och anläggningsarbeten
TDOK 2018:0455 Tunga arbetsredskap
TRVINFRA-00004 Infrastrukturprofiler
SS-EN ISO 20471:2013
ELSÄK-FS 2008:2, Allmän varning för elektrisk fara

• Versionslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn (fastställd av)
1.0	2016-06-01	Nytt dokument	Stefan Engdahl, PL
2.0	2021-06-01	Processbaserad struktur, gränssnitt arbetsmiljö, elsäkerhet och trafiksäkerhet, förstärkt stöd för SoS-planering och ändrad målgrupp för dokumentet	Tobias Lindberg, PLkvtj